







# 拒否電話帳の登録について

## ◆メニューを表示させます

2012/05/30  
15:56:00

液晶モニタが点灯状態で  ボタンを押しながら  ボタンを長押しすると、操作音とともにパスワード入力画面に移行します。液晶モニタが消灯している場合、 ボタンを押すと液晶モニタが点灯します。

パスワード  
■

パスワードを入力します。(初期値：114117)  
 ~  ボタンで入力し、 ボタンで決定します。

オンセイ センタク  
ツウホウサキ セツテイ




設定メニューが表示されます。

## ◆メニュー内、「キョヒデンワチョウ」から拒否電話帳の登録を行います





① オンセイ センタク  
ツウホウサキ セツテイ

設定メニューを表示させます。





② キョヒデンワチョウ  
キョカデンワチョウ

 ・  ボタンを押して、「キョヒデンワチョウ」にカーソルを合わせ  
 ボタンを押します。


③ キョヒデンワチョウ  
00

 ・  ボタンを押してリスト番号を選択してください。  
(00番~99番まで選択できます。)  
 ボタンでリスト番号を決定し電話番号登録の画面に入ります。  
 ボタンでキャンセルします。




④ [00]09099999  
99

 ~  ボタンを使って許可拒否する電話番号を市外局番から入力します。  
 ボタンで1桁削除します。  
 ボタンで決定します。

⑤ キョヒデンワチョウ00  
トウロクシマシタ

リスト登録完了画面が表示されます。  
 ボタンで戻ります。

⑥ [00]09099999  
99

登録した番号が表示されます。続けて拒否電話番号を登録する場合は、  
 ボタンを押して、手順③と同じ手順で次の拒否電話番号の登録を行ってください。  
続けて拒否電話帳の登録を行わない場合は、  
 ボタンでキャンセルし、 ボタンを数回押すと通常画面に戻ります。

本装置使用中に記録されたファイルなどが消失した場合、ファイルなどの保証は弊社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

※操作と操作の間が1分以上開くと画面が時計の表示に戻ります。その場合、最初から操作をやり直してください。  
※ピピピと鳴ったら入力されていません。指を離して再度入力してください。  
※拒否電話帳に登録した電話番号を、通報先または許可電話帳にも登録した場合、登録した電話番号からの着信に対しては警告音声を流さず着信を許可します。