







録音音声の個別コピー方法

◆メニューを表示させます

2014/08/01
13:59:23

液晶モニタが点灯状態で  ボタンを押しながら  ボタンを長押しすると、操作音とともにパスワード入力画面に移行します。液晶モニタが消灯している場合、 ボタンを押すと液晶モニタが点灯します。


























パスワード
■

パスワードを入力します。(初期値：114117)
 ~  ボタンで 入力し、 ボタンで決定します。

オンセイ センタク
ツウホウサキ セッテイ

設定メニューが表示されます。

◆メニュー内、「オンセイ センタク」から録音音声の1件ごとのコピーを行います

- ①  オンセイ センタク
ツウホウサキ セッテイ **別途お買い求め頂いたmicroSDカードを本体のカードスロットに差し込んでください。**
設定メニューを表示させます。
「オンセイ センタク」に選択された状態で  ボタンを押します。
- ②  オンセイ センタク
2014/08/01  ・  ボタンを押して、個別コピーを行う日付を選択します。
 ボタンを押します。
- ③  2014/08/01
13:59:23  ・  ボタンを押して個別コピーを行う時間を選択します。
 ボタンを押します。
 ボタンでキャンセルできます。
- ④  2014/08/01
サイセイ  ・  ボタンを押して「コピー」を選択します。
- ⑤  2014/08/01
コピ-  「コピー」を選択したら、 ボタンを押します。
 ボタンでキャンセルできます。
- ⑥  コピ- チュウ
■ 問題なければ  ボタンを押します。
音声を個別コピーしない場合は  ボタンを押してください。
「コピ- キャンセルシマシタ」と画面に表示されたら  ボタンを押すと⑤に戻ります。
- ⑦  コピ- カンリョウ
■ ピーッと音が鳴り、録音音声の個別コピーが完了しました。
 ボタンを押して、手順①と同じ手順で次の個別音声のコピーを行ってください。
続けて個別音声のコピーを行わない場合は、
 ボタンを押してください。

本装置使用中に記録されたファイルなどが消失した場合、ファイルなどの保証は弊社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

※操作と操作の間が1分以上開くと画面が時計の表示に戻ります。その場合、最初から操作をやり直してください。
※ピピピと鳴ったら入力されていません。指を離して再度入力してください。