







録音音声の個別削除方法

◆メニューを表示させます

2014/08/01
13:59:23

液晶モニタが点灯状態で  ボタンを押しながら  ボタンを長押しすると、操作音とともにパスワード入力画面に移行します。液晶モニタが消灯している場合、 ボタンを押すと液晶モニタが点灯します。

パスワード
■


パスワードを入力します。(初期値：114117)
 ~  ボタンで 入力し、 ボタンで決定します。

オンセイ センタク
ツウホウサキ セッテイ




設定メニューが表示されます。

◆メニュー内、「オンセイ センタク」から録音音声の1件ごとの削除を行います






① オンセイ センタク
ツウホウサキ セッテイ

設定メニューを表示させます。
「オンセイ センタク」に選択された状態で  ボタンを押します。






② オンセイ センタク
2014/08/01

 ・  ボタンを押して、個別削除に該当する日付を選択します。
 ボタンを押します。




③ 2014/08/01
13:59:23

 ・  ボタンを押して個別削除に該当する時間を選択します。
 ボタンを押します。
 ボタンでキャンセルし、 ボタンで長押しで通常画面に戻ります。



④ 2014/08/01
サイセイ

 ・  ボタンを押して「サクジヨ」を選択します。
「サクジヨ」を選択したら、 ボタンを押します。
 ボタンでキャンセルし、 ボタンで長押しで通常画面に戻ります。



⑤ オンセイ サクジヨ
キャンセル シッコウ

 ・  ボタンを押して「ジッコウ」を選択します。
 ボタンを押します。

⑥ オンセイ サクジヨ
ジッコウ

問題なければ  ボタンを長押しします。
音声を個別削除しない場合は  ボタンを押すとキャンセルができます。

⑦ オンセイ サクジヨ
サクジヨシマシタ

ピーッと音が鳴り、録音音声の個別削除が完了しました。
 ボタンを押して、手順①と同じ手順で次の個別音声の削除を行ってください。
続けて個別音声の削除を行わない場合は、
 ボタンを押してください。

本装置使用中に記録されたファイルなどが消失した場合、ファイルなどの保証は弊社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

※操作と操作の間が1分以上開くと画面が時計の表示に戻ります。その場合、最初から操作をやり直してください。
※ピピピと鳴ったら入力されていません。指を離して再度入力してください。