







録音音声の全件削除方法

◆メニューを表示させます

2012/05/30
15:56:00

液晶モニタが点灯状態で  ボタンを押しながら  ボタンを長押しすると、操作音とともにパスワード入力画面に移行します。液晶モニタが消灯している場合、 ボタンを押すと液晶モニタが点灯します。


パスワード
■

パスワードを入力します。(初期値：114117)
 ~  ボタンで 入力し、 ボタンで決定します。








オンセイ センタク
ツウホウサキ セッテイ

設定メニューが表示されます。




◆メニュー内、「オンセイ ショキカ」から録音音声の全件削除を行います

- 


オンセイ センタク
ツウホウサキ セッテイ

 設定メニューを表示させます。
-  ・  ボタンを押して、「オンセイ ショキカ」を選択します。
 ボタンを押します。
-  ・  ボタンを押して「ジッコウ」を選択します。
 ボタンを押します。
- 

オンセイ ショキカ
ジッコウ(ナガオシ)

 問題なければ  ボタンを長押しします。
音声を全件削除しない場合は  ボタンを押すとキャンセルができます。
- 

オンセイ ショキカ
ショキカシマシタ

 ピーッと音が鳴り、録音音声の全件削除が完了しました。
 ボタンを押して、メニュー画面に戻ります。

本装置使用中に記録されたファイルなどが消失した場合、ファイルなどの保証は弊社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

※操作と操作の間が1分以上開くと画面が時計の表示に戻ります。その場合、最初から操作をやり直してください。
※ピピピと鳴ったら入力されていません。指を離して再度入力してください。