マスク検知を止める方法

非接触サーマルカメラ(型番:L-SC-HIK)(以下、カメラ)のマスク検知を無効にして、温度のみを測定する 方法を説明します。Windows10/11のパソコンをご用意ください。 LAN ケーブルでカメラとパソコンと接続し、ウェブブラウザからカメラの設定を変更します。 カメラの出荷時の IP アドレスは「192.168.1.64」ですが、納品状態により異なります。

マスク検知を無効にする(警告メッセージを無効にする)

カメラとパソコンをLAN ケーブルで接続し、カメラのウェブブラウザを開きます。 設定画面から<u>マスクを着用していない場合に流れる警告メッセージの設定を無効にします。</u>

- 1. パソコンの IP アドレスを、カメラと接続できる IP アドレスに変更します。【詳細は別紙1参照】
- 2. カメラ側の LAN 端子とパソコン側の LAN 端子を、LAN ケーブルで接続します。



Internet Explorer を、[管理者として実行]で起動します。
 Microsoft Edge で起動する場合、Internet Explorer モードで起動します。【詳細は別紙2参照】



- 4. アドレス欄に、カメラの IP アドレス「例: 192. 168. 1. 64」を入力し、ENTER キーを押します。
- 5. ログイン画面が表示されます。ユーザー名とパスワードを入力後、[ログイン]をクリックします。 出荷時のユーザー名:「admin」、パスワード:「Admin123」です。

	- C〕 検索	-
カメラの IP アドレスを入力 HIKVISION		日本語
	2 admin	ユーザー名
		パスワード
	ログイン	
and the second secon	Ste Matte Manual comments an ex-	
	to All Diskte Recorded	
scalo Hersen upper Hermony, Gr. S	ua, vai rognis naiseriveo.	

6. ライブビュー画面が表示されます。

画面上側の[環境設定]タブをクリックします。

	A [L]			_					_	_			-
KVISION	ライプビュー	再生	画像 调	境設定				🛓 admin	• ^	いけ	B D	グアウ	ŕ
THERMAL CAMERA	2 70-06-27 3er 4610114	TOTAL N		2020-06-2	3 Tue 16:01:4	2	1 1		PT	Z	## 		
Camera 01 @ 13	1 APPEN			ATT A		-	-01	1					
		5 4 6	1 合同 1		1	-	-		-		-	Q	C
	1 1 1 1 1			2					-	0	-	0*	-
	A Case (2)	MAC		TNI /		-		-	•	•	4	Q	(
	TIME	· PEFA							-	_	<u> </u>	-	-
					1.5			-	÷	?	22	9	
	XIX		Canes	- 03///				Camera 02		-8			
								I	N N	-7110			
									2	プリセ	9		
									3	プリセ	-y		
									4	プリセ	·		
									5	プリセ	vy		
									6	プリセ	9		
									7	プリセ	9		
	III. 12. 4.	54			P	0.6		at - 55	8	プリセ	W		

- 7. 左側の[温度検査]→[顔キャプチャ]をクリックし、上側の[高度な設定]タブをクリックします。
- 8. マスク非着用リンケージ欄のノーマルリンケージと警告音の☑を外します。(□にします。)
- 9. [保存]をクリックします。

マスクを着用していない場合の警告メッセージが流れなくなります。

A M http://102.168.1.64/	las lasas leantis sen	- <i>C</i> . 按声	- □ X
● 清井設字 ×	•		<u>~</u> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
HIKVISION	ライブビュー 再生 画像 3	景境設定	👤 admin 👔 ヘルプ 🕞 ログアウト
ローカル	オーバレイとキャプチャ シールド区域 高度な設定		^
🖻 システム	顔キャプチャバージョン V1.1.0build20200214		
€ ネットワーク	パラメータのキャプチャ		
♀ ビデオとオーディオ	□ 特徴のアップロード		
14 画像	□ ベストショット		
首 イベント	キャプチャ回数 1		
🖺 ストレージ	キャプチャ酸値 20	2	
温度検査	☑ クイックショット		
基本設定	クイックショットの閾値 70	2	
顔キャプチャ	最大キャプチャ間隔 5	砂	
	キャプチャ回数 〇 無制限 💿 制限付き	1	
	□ 顔姿勢フィルタ		
	回転角 - 左 70	7	
	回転角 - 右 70	2	
	偏角-上 50	,	
	偏角 - 下 50	2	
	顔姿勢フィルタが有効になっていると、カメラは適切な画像を	:撮影できない可能性があります。	
	マスク非着用リンケージ		
	🛛 ノーマルリンケージ 🖌 🖌 🖯	有効	
		曲动	
	L. ,	#X)	
	🖹 保存		
	©2020 Hikvision	Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserve	d.

【非接触サーマルカメラシステム L-SC-HIK】マスク検知を止める方法

2023/03 株式会社 し当当 コーポレーション

【別紙1】パソコン側のIPアドレスの設定

カメラをパソコンに接続して使用する前に、パソコン側の IP アドレスを設定します。 以下の説明は、Windows10の場合です。

【ご注意】
 パソコンの IP アドレスは、カメラと同じセグメントに設定する必要があります。
 カメラの IP アドレスが「192.168.1.64」に設定されている場合、パソコンの IP アドレスは、
 「192.168.1.XXX」(XXX は 64 を除く 2~254 の任意の値:例えば「192.168.1.100」)に変更します。
 【メモ】
 ・Windows のバージョンや設定により、アイコンの名称等が異なる場合があります。
 ・IP アドレスの設定方法は、下記の方法以外からも可能です。

- 1. 画面左下側の 🖽 (スタート) → 🔯 (設定)をクリックします。Windows の設定画面が開きます。
- 2. 設定メニューが表示されます。[ネットワークとインターネット]をクリックします。
- 3. [イーサネット] → [アダプターのオプションを変更する]をクリックします。
- 4. ネットワーク接続画面が表示されます。

[イーサネット(ローカルエリア接続)]をダブルクリックします。

← Bπ		- 🗆 X	😰 ネットワーク接続	– 🗆 X
☆ ホーム	状態		← → ∽ ↑ 👰 > すべてのコントロール パネル項目 > ネットワーク接	続~ ひ , 0
設定の検索の	ネットワークの状態	Web のヘルプ	整理 ▼	s - 💷 😮
ネットワークとインターネット		ネットワーク アタフラーエにはトライハーの 更新 自分の10 アドレスを絵楽する		_
⑦ 状態	ローカル エリア接続 パブリック ネットワーク	LUID IT TITLE CARD	識別されていないネットワーク Intel(R) Ethernet Connection (3) I2	al Band Wireless-AC 72
型 イーサネット	インターネットに接続されています 制限付きのデータ通信プランをお使いの場合は、このネットワークを従量	🍳 ヘルプを表示	2.個の項目	
9147.07	制課金接続に設定するか、またはその他のプロパティを変更できます。			
ogo VPN	日 一カル エリア接続 18.84 GB 過去 30 日から			
⊕ 70+9	プロパティ データ使用状況			
	● 利用できるネットワークの表示 黒岡の時代オジッシスを表示します。			
	ネットワークの詳細設定			
	マグブターのオブションを変更する ネットワークアダプターを表示して接続設定を変更します。			
	ネットワークと共有センター 接続先のネットワークについて、共有するものを指定します。			

- 5. イーサネット(ローカルエリア接続)の状態画面の、[プロパティ]をクリックします。
- 6. インターネットプロトコル バージョン4(TCP/IPv4)]を、ダブルクリックします。
- 7. IP アドレス(例えば:192.168.1.100)、サブネットマスク(255.255.255.0)を変更し、 「OK]をクリック」ます

Microsoft LLDP プロトコル ドライバ・

インストール(N)

伝送制御プロトコル/インターネッ

	/ ツク しまり。	
📱 イーサネットの状態		× 🚇 イーサネットのプロパティ
全般		ネットワーク 共有
接続		接続の方法:
IPv4 接続:	インターネット	Intel(R) Ethernet Connection (3) I218-V
IPv6 接続: メディアの状態:	ネットワーク アクセスなし 有効	構成(C) この接続は次の道目を使用します(C):
期間: 速度:	04:58:47 100.0 Mbps	■ ■ Microsoft ネットワーク用クライアント ヘ

受信

閉じる(C)

1,652,615,273

詳細(E)...

1,147,815,382

⑦プロパティ(P)
 ⑦ 無効にする(D)
 診断(G)

動作状況

パイト:

<tau.< th=""><th></th></tau.<>	
○ IP アドレスを自動的に取得する(O)	
─● 次の IP アドレスを使う(S):	
IP アドレス(I):	192 . 168 . 1 . 100
サブネット マスク(U):	255 . 255 . 255 . 0
デフォルト ゲートウェイ(D):	
 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得 	する(B)
● 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):	
優先 DNS サーバー(P):	
代替 DNS サーバー(A):	

相互接続されたさまざまな ^ズ エリア ネットワーク プロトコ

OK キャンセル

【別紙2】Microsoft Edge の Internet Explorer モードで開く方法

マイクロソフト社は、2022 年 6 月 15 日で Internet Explorer 11 のサポートを終了しています。 Microsoft Edge の Internet Explorer モード(IE モード)を使用することで、映像を確認できます。 ここでは、カメラの IP アドレスを、「192.168.1.64」(工場出荷時)で説明します。

■ Internet Explorer モードへの設定を有効にする

Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可する設定をします。





レガシサイトを開くときに問題が発生していますか? Internet Explorer モードでは、レガシサイトを Microsoft Edge で開くこと ができます。Internet Explorer モードで自動的に開くサイトの一覧にレガシサイトを追加するには、I**nternet Explorer モード**

レガンサイトを開くときに問題が発生していますが? Internet Explorer モードでは、レガンサイトを Microsoft Edge で開くこと ができます。Internet Explorer モードで自動的に開くサイトの一覧にレガンサイトを追加するには、Internet Explorer モード ページで (追加) を選択します。

これらのページは、ページ追加日から 30 日間 Internet Explorer モードで開きます. Internet Explorer モードの一覧に追加されているページがまだありま 許可しない

既定 ~

既定 許可

許可 ~

〇 再起動

追加

で再度読み込むことを選択できます

-ドで再度読み込むこと?

レガシ サイトを Microsoft Edge で動作させる

レガシ サイトを Microsoft Edge で動作させる

これらのページは、ページ追加日から 30 日間 Internet Explorer モードで開きます. Internet Explorer モードの一覧に追加されているページがまだありません

ページで (追加)を選択します。

net Explorer モード (IE モード) でサイトの再読み込みを許可 ⑦

et Explorer モード (IE モード) でサイトの再読み込みを許可 羽

Microsoft Edge でブラウズするときに、互換性を確保するために Internet Explorer が必要な場合は、 この設定の変更を有効にするには、ブラウザーを再起動してください

Microsoft Edge でブラウズするときに、互換性を確保するために Internet Explorer が必要な場合は、Internet Exp

Internet Explorer の互換性

6

Internet Explorer モード ページ

Internet Explorer の互換性

et Explorer モード ページ

6

 Microsoft Edge 右上の […] をクリックし、 メニューが表示されたら、[設定] をクリック します。

 「設定」メニュー左側の[既定のブラウザー] をクリックします。 画面右側に「Internet Explorer の互換性」 メニューが表示されます。

- Internet Explorer の互換性メニューの 「Internet Explorer モードでサイトの再読み 込みを許可」設定を、[許可] に変更します。
- 設定を変更後、[再起動] をクリックすると、
 設定が反映した状態で Microsoft Edge が再起
 動します。

Internet Explorer モードでサイトの再読み込 みをする設定が有効になります。

4/7

Internet Explorer モードの使用方法

Microsoft Edge でカメラの IP アドレスを入力後、Internet Explorer モードで表示させます。



1. Microsoft Edge を、[管理者として実行]で 起動します。

- 2. アドレス欄に、IPアドレス「192.168.1.64」 を入力し、ENTER キーを押します。
- 3. ログイン画面が表示されます。 Microsoft Edge 右上の「…」をクリックし、 [Internet Explorer モードで再読み込みす る] をクリックして、Internet Explorer モー ドで開きます。
- 4. Internet Explorer モードで開き直します。 「このページは Internet Explorer モードで開 かれています」の画面が表示されます。 「次回、このページを Internet Explorer モー ドで開く」を [オン] (右側)にします。 その後、[完了]をクリックします。
- 5. ログイン画面が表示されます。 ユーザー名とパスワードを入力し、 [ログイン]をクリックします。

6. プレビュー画面が表示されます。 初めて接続する場合、画面中央に表示されてい る、「プラグインをダウンロードしインストー ルするためにはここをクリックしてください。 …」をクリックします。 インストール後の場合は、手順14の画面が表 示されます。

4 * * 8 *

*

2023/03 株式会社 し当当 コーポレーション

7. 画面下側に、「XXX. XXX. XXX. XXX から WebComponents. exe を実行または保存しますか?」と表示さ れます。[保存]をクリックします。

192.168.1.64 から WebComponents.exe (3.85 MB) を実行または保存しますか?			×
🕡 この種類のファイルは PC に問題を起こす可能性があります。	実行(<u>R</u>)	保存(5) ▼	キャンセル(の)

8. 画面下側に、「WebComponents. exe のダウンロードが完了しました。」と表示された場合、 [ダウンロードの表示]をクリックします。

が完了しました。 実行(<u>R</u>) フォルダーを開く(<u>P</u>) ダウンロードの表示(<u>V</u>)	×
が完了しました。 実行(配) フォルダーを開く(配) イ	ダウンロードの表示(V)



13. 画面下側に、「この Web ページは、'………'からのアドオン' WebVideoActiveX' を実行しようとして います。」と表示された場合、[許可]をクリックします。

この Web ページは、'HANGZHOU HIKVISION SYSTEM TECHNOLOGY CO.,LTD.' からのアドオン 'WebVideoActiveX' を実行しようとしています。 危険性の説明(<u>W</u>)



Internet Explorer モードの画面表示バーについて

Internet Explorer モードで開くと、アドレスバーの下に「Internet Explorer モードになっています。 ほとんどのページは、Microsoft Edge でより適切に機能します。」と表示されます。

- ・[Microsoft Edge で開く] ボタンをクリックすると、Internet Explorer モードを終了し、 Microsoft Edge での表示に切り替わります。
- ・[ツールバーに表示]ボタンをクリックすると、右上のツールバーに [Internet Explorer モード切替 ボタンが表示されるようになります。
 - ・ **5** Internet Explorer モードの終了タブ
 - ・ Internet Explorer モードのリロードタブ
- ・[×] ボタンをクリックすると、このバーを非表示にします。

Netword video client x +				-	đ	\times
← → C 命 ▲ セキュリティ保護なし 192.168.200.244/#/login	аљ	٢ô	£_=	Ē		
Internet Explorer モードになっています。ほとんどのページは、Microsoft Edge でより適切に機能します。 Microsoft Edge で聞く リール バーに表示 詳細					<u>羊細情報</u>	×
Netword video client		[English			~



Internet Explorer モード切替ボタンを非表示にす る場合は、アイコン上で右クリックすることで非 表示にできます。