

GOOVIS G2 機器接続方法

⑥ スマートフォン等との接続について

【無線接続でスマートフォン等の映像を共有する方法】

※以下、スマートフォン (OS : Andoroid) で操作した場合の画面でご説明します。OS 及び機種により画面構成が異なる場合がございます。予めご了承ください。




① GooglePlay*から予めリモコン及びスマートフォンにEZCastをダウンロードします。

② リモコンとスマートフォンを同一のWi-Fiに接続します。

(例) LEVIS-XXXというWi-Fiをご利用の場合、リモコンとスマートフォン共にLEVIS-XXXに接続してください。

※iOSをご利用の場合はiTunes



③ スマートフォンを操作し、EZCastを立ち上げます。メニューが表示されたら、EZCastをタップします。画面下部に操作するスマートフォンに割り振られた番号を確認します。

④ リモコンを操作し、EZCastを立ち上げます。③同様の操作でリモコンのEZCastScreen番号を確認してください。

⑤ スマートフォンを操作し、画面上部にあるEZCastをタップします。④で確認した番号をタップします。リモコンを同様に操作し、スマートフォンの番号をタップします。

⑥ スマートフォンでいつもと同じように操作を行い、動画や静止画を表示させるとリモコンのEZCastを通じてヘッドセットに動画や静止画が表示されます。

【接続時のご注意】

- ① すべての機器との接続テストは行っておりません。接続される機器によっては上記接続方法では接続できない場合がございます。また、GOOVIS G2と接続機器を接続したことにより万が一、故障等発生した場合、弊社は責任を一切負いません。あらかじめご了承ください。
- ② ヘッドセットの解像度は1920×1080*2です。再生動画・静止画の解像度が4K画質の場合、ヘッドセットに表示される画質は右目・左目に対して1920×1080ずつとなりますのでご了承ください。
- ③ 操作環境により、スマートフォンあるいはタブレットとGOOVIS G2のヘッドセットに表示される映像に遅延が生じる場合がございます。

【EZCastについて】① EZCastを使用してスマートフォンとリモコン（ヘッドセット）にミラーリングできるものは動画及び静止画再生中の画面のみです。② スマートフォンが動画等を再生していない場合、ミラーリング表示画面は何も表示されません。③ 動画再生中はスマートフォンの画面は静止画で表示されます。④ EZCastは互いのメニューを操作することができません。動画再生時などの再生画面を共有するためのアプリケーションですのでご注意ください。