



# TAKE5 及び TAKE3 BRIGHT ND 機能一覧表

2012年3月30日 現在

機能一覧 機種	TAKE5 	NEW TAKE3 BRIGHT ND 
自動ベルモード	○	○
リモートモード	○	○
ナンバーディスプレイ対応【Aモード】(※1)	○	○
ナンバーディスプレイ対応【Bモード】(※2)	-	○
FAX専用モード	○	○
トーン検出機能	○	○
自動モード切替機能	○	○
オンフック転送	○	○
瞬断検知機能	○	○
「6番」転送(※3)	○	○
自動極性認識【回線側】	-	○
ボイスワープ(※4) 対応	-	○
表示ディスプレイ	-	○
FAX番号登録(※5)	-	○
音声案内	-	○

■ ○:対応 -:未対応

※1:外線着信時、ナンバーディスプレイ情報をTELポートに送出後、自動切換を行います。

※2:外線着信時、ナンバーディスプレイ情報を本体で受信し、自動切換後に、TELポートに送出しま

※3:リモートモードにて動作時、着信応答にて相手がFAXの場合、FAXポートに転送する機能です

※4:NTTボイスワープサービスの中で応答後転送サービスの機能を使用するため、

アナログ回線のみ対応となります。

※5:FAX番号登録とは、相手のFAX番号を本体に事前登録することで

仮着信後、相手番号を照合しFAXであればFAXポートに着信させる機能です。

CNG検知を行わない為、FAXへの着信が早くなります。

(ナンバーディスプレイ対応【Bモード】のみ有効)