


































# 日付・時刻の設定方法

## ◆日付・時刻を合わせる

-  液晶モニタが点灯状態で  ボタンを押しながら  ボタンを長押しすると、操作音とともにパスワード入力画面に移行します。液晶モニタが消灯している場合、 ボタンを押すと液晶モニタが点灯します。
-  パスワードを入力します。（初期値：114117）  
 ～  ボタンで入力し、 ボタンで決定します。
-  設定メニューが表示されます。
-   ボタンを5回押して、「ニチジ セッテイ」にカーソルを合わせ、  
 ボタンを押します。
-  日付・時刻を、 ～  ボタンで入力します。  
例：2023年09月17日15時06分00秒の場合、次の様にボタンを押します。  
               
(  ボタンを押すと、1つ戻ります。 )  
入力後、 ボタンを押します。
-  「ニチジ セッテイ カリヨウ」と表示されます。  
 ボタンを2回押して、通常画面に戻します。